

B2785 interruttore di accensione sul malfunzionamento (il sistema immobilizer)
B2786 accensione spegnere malfunzionamento (il sistema immobilizer)
B2785 interruttore di accensione sul malfunzionamento (il sistema immobilizer)
B2791 chiave di sblocco avvertimento passare malfunzionamento (il sistema imr)
B2795 Unmatch chiave codice (il sistema immobilizer)
B2796 Nessuna comunicazione nel sistema immobilizer Malfunzionament
B2797 Comunicazione n. 1 (il sistema immobilizer) Malfunzionamento
B2798 Comunicazione n. 2 (sistema immobilizer)

P1100 baro circuito di malfunzionamento del sensore
P1120 posizione pedale acceleratore circuito di malfunzionamento del sensore
P1121 pedale sensore di posizione gamma / prestazioni problema
P1125 gas di controllo motore malfunzionamento circuito
P1126 frizione circuito magnetico malfunzionamento
P1127 ECTS attuatore fonte di alimentazione circuito di malfunzionamento
P1128 gas di controllo motore blocco malfunzionamento
P1129 elettronico del gas sistema di controllo
P1130 rapporto aria / carburante Circuito sensore Range / Performance
P1133 rapporto aria / carburante Circuito di risposta del sensore
P1135 rapporto aria / carburante sensore Malfunzionamento del circuito
P1150 rapporto aria / carburante Circuito sensore Range / Performance
P1153 rapporto aria / carburante Circuito di risposta del sensore
P1155 rapporto aria / carburante sensore Malfunzionamento del circuito
P1200 pompa di combustibile Relay / ecu malfunzionamento circuito
P1300 Igniter Malfunzionamento del circuito (Banca 1 o n ° 1)
P1305 Igniter Malfunzionamento del circuito, (Banca 2 o n. 2)
P1310 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 3)
P1315 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 4)
P1320 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 5)
P1325 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 6)
P1330 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 7)
P1335 sensore CKP circuito malfunzionamento del motore durante l'esecuzione
P1340 Igniter Malfunzionamento del circuito
P1345 VVT Malfunzionamento circuito del sensore (Bank 1)
P1346 Sensore VVT Rang / Problema Performance (Bank 1)
P1349 malfunzionamento del sistema VVT (Bank 1)
P1350 VVT Malfunzionamento circuito del sensore (Bank 2)
P1351 Sensore VVT Range / Performance Problema (Bank 2)
P1354 malfunzionamento del sistema VVT (Bank 2)
P1400 sub-TP malfunzionamento del sensore
P1401 sub-TP gamma di sensori / prestazioni
P1410 valvola EGR sensore di posizione malfunzionamento circuito
P1411 valvola EGR sensore di posizione circuito gamma / prestazioni
P1500 segnale di avviamento malfunzionamento circuito
P1520 luce di arresto passare malfunzionamento
P1565 Cruise Control interruttore di circuito malfunzionamento
P1566 Cruise Control interruttore di circuito malfunzionamento
P1600 ECM malfunzionamento BATT

P1605 Knock malfunzionamento di controllo della CPU

P1633 ECM malfunzionamento ETCS (circuito)

P1645 corpo di ECU malfunzionamento

P1656 OCV Malfunzionamento del circuito (Bank 1)

P1663 OCV Malfunzionamento del circuito (Bank 2)

P1780 PNP passare malfunzionamento

nobilizer)