

Quantità refrigerante veicoli commerciali

Modello	Data di costruzione	Quantità refrigerante R-134a da inserire nell'impianto
Volvo		
440/460/480	1994-1997	650g
S40/V40	1997-2003	900g
S40/V40 1,8 GDI	1998	750g
S40/V40 1,8 GDI	1999-2003	850g
S40/V40 Diesel	1996-1998	900g
S40/V40 Diesel	1999-2003	850g
S40 II	2004-2008	500-570g
240	1993-1994	750g
850	1991-1997	750-825g
S60	2000-2005	1000g
S60 (con Komo)	2006-	700g
C30	2007-	535g
C70	1998-2006	750-850g
C70	2006-	535g
S70	1997-11/2000	750-850g
V50	2004-2008	500-570g
V70 I	1997-2000	750-850g
V70 II	03/2000-2007	1000g
V70 III	2007-	800g
Serie 900 (motore a 4 cilindri)	1993-1998	950g
Serie 900 (motore a 6 cilindri)	1993-1997	900g
S/V90	1997-1999	900g
S80	1998-2006	1000g
S80	2006-	650g
XC 60	2008-	800g
XC 70	2002-2007	1000g
XC 70	2007-	800g
XC 90	2002-2006	1000g
XC 90 (con clima posteriore)	2002-2006	1300g
XC 90 (con komo)	2006-	700g
XC 90 (con komo e clima posteriore)	2006-	1050g